



MAQUINARIA · SOMOS DIFERENTES

MANUAL DE USUARIO

Máquina **Secadora de Tenis** Multifuncional
Modelo HEX10



AIRE FRÍO / CALIENTE

ESTERILIZACIÓN UV

10 PARES

DATOS TÉCNICOS

POTENCIA

3000 W

VOLTAJE

220 V / 60 Hz

AMPERAJE

15 A

PESO

80 kg

DIMENSIONES

60 × 63 × 152 cm

CAPACIDAD

10 Pares

INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD



¡Atención! Para asegurar el correcto funcionamiento y la seguridad al utilizar esta máquina, es imperativo seguir todas las instrucciones y advertencias proporcionadas en este manual. El cumplimiento de estas indicaciones no solo garantiza el óptimo rendimiento del equipo, sino que también previene posibles daños y riesgos de seguridad.

1

Conexión de la Alimentación:

- El cable marrón y azul son los conductores de fase (L), y el cable bicolor amarillo-verde es la toma de tierra. **No conecte el cable de tierra física a corriente**, ya que dañará el equipo.
- El cable de alimentación debe estar conectado a un interruptor de protección contra fugas de 20 a 25 Amperes.

2

Configuración de Temperatura y Tiempo: la temperatura recomendada es de 40–50 °C. No debe ser demasiado alta para evitar deformación o daño a los zapatos.

3

Pausas durante el Uso Prolongado: después de un funcionamiento continuo de más de 2 horas en la función de calor, el equipo debe ponerse en modo "cool air" y desactivar el botón "oven" por 10 minutos. Esto permitirá enfriar la resistencia de calor antes de apagarse, alargando su vida útil.

4

Precaución con la Lámpara de Esterilización: no mire directamente la lámpara de esterilización. Apague la lámpara de esterilización antes de abrir la puerta del gabinete.

Descripción del Panel de Control

TEMPERATURE CONTROLLER Permite configurar la temperatura del aire caliente. Ajusta también el tiempo de funcionamiento de las resistencias que calientan el aire.

INDICATOR LAMP Luz indicadora que se enciende cuando la máquina recibe corriente eléctrica.

COOL AIR Botón que activa la circulación de aire a temperatura ambiente en la máquina. Debe encenderse **antes** de activar las resistencias de calor.

OVEN Botón que enciende las resistencias de calentamiento del aire. **Importante:** solo se debe activar después de encender el botón Cool Air.

TIME CONTROL SWITCH Activa el temporizador configurado previamente en el Temperature Controller. El conteo del tiempo programado iniciará al presionarlo.

STERILIZING LAMP Botón que enciende las lámparas de esterilización UV, ubicadas en la parte superior y en el compartimento inferior.



Instrucciones de Uso

- 1 Conecte la máquina a la corriente eléctrica.
- 2 Verifique que la **Indicator Lamp** esté encendida (confirma que recibe energía).
- 3 Active primero el botón **Cool Air** y después el botón **Oven** para poner en funcionamiento la circulación y el calentamiento del aire.
 - Una vez encendidos, el **Temperature Controller** se activará.
 - Presione el botón **SET** del controlador:
 - Los dígitos superiores comenzarán a parpadear → representan la **temperatura**. Ajuste el valor deseado con las flechas ▲ ▼. La temperatura recomendada es de **40 °C a 50 °C**.
 - Presione nuevamente **SET**: ahora parpadearán los dígitos inferiores → representan el **tiempo en minutos** que funcionarán las resistencias. Ajuste el tiempo con las flechas ▲ ▼.
 - Presione de nuevo **SET** para confirmar los parámetros.
 - **Nota:** para que el tiempo empiece a correr, asegúrese de presionar el botón **Time Control Switch**.
- 4 Cuando desee comenzar el ciclo de trabajo programado, presione el **Time Control Switch**.
- 5 (Opcional) Si desea activar el proceso de esterilización, presione el botón **Sterilizing Lamp**.
- 6 Al finalizar el ciclo, apague todos los botones y **desconecte la máquina** o baje su interruptor (pastilla térmica).

NOTAS IMPORTANTES

- Nunca encienda el botón **Oven** sin haber activado previamente el **Cool Air**, ya que podría dañar las resistencias.
- **No coloque tenis que estén goteando o destilando agua;** se recomienda escurrirlos o secarlos previamente con un paño antes de introducirlos.
- Evite mirar directamente las lámparas de esterilización mientras estén encendidas.
- Mantenga el equipo en un lugar ventilado.

¡Siga estas instrucciones cuidadosamente para asegurar un funcionamiento seguro y eficiente de su máquina!